

# **Mando a distancia universal**

**Guía de usuario**

# Índice

1	Introducción .....	3
2	Descripción .....	3
3	Configuración para el control del TV.....	4
4	Utilización del mando en modo TV .....	4
5	Descripción detallada de las funcionalidades del mando.....	5

[Anexo: Lista de códigos para configuración del mando en modo TV \(en función de la marca del televisor\)](#)

---

Versión: 2.0

Publicación: Junio 2010

Este manual de servicio es propiedad de Telefónica de España, S.A.U. Queda terminante prohibida la manipulación total o parcial de su contenido por cualquier medio salvo autorización escrita por parte de Telefónica de España, S.A.U.

© TdE, 2010


---

## 1 Introducción

El mando a distancia Movistar Imagenio tiene la funcionalidad de mando único, permitiendo controlar el descodificador y las funciones básicas del televisor (encendido y apagado, control de canales, control de volumen, selección del dispositivo de entrada de vídeo y teclado numérico).

## 2 Descripción

A continuación se describen las funciones asociadas a cada tecla del Mando de Movistar Imagenio:





### 3 Configuración para el control del TV

Para configurar tu mando Movistar Imagenio en "modo televisión" y poder controlar así las funciones básicas de tu TV (encendido y apagado, control de canales, control de volumen, selección del dispositivo de entrada de vídeo y teclado numérico), debes realizar los siguientes pasos:


Con el TV encendido:


**Paso 1:** Pulsa la tecla "TV/Imagenio"  del mando.


**Paso 2:** Mantén pulsada la tecla "FUNC"  unos segundos hasta que el anillo luminoso de la tecla "TV/Imagenio"  parpadee dos veces. De esta manera, el mando está preparado para iniciar el proceso de identificación con tu TV.

**Paso 3:** Busca en el listado de códigos del TV (Anexo de este Manual de Usuario) el/los código/s de 4 dígitos asociados a tu TV e introdúcelos secuencialmente. Tras introducir cada código debes comprobar que tu TV funciona correctamente con el mando Movistar Imagenio, para ello prueba a subir/bajar el volumen o cambiar de canal en tu TV utilizando este mando. Una vez que identifiques cual es el código que activa el "modo televisión" ya no será necesario probar con el resto de códigos de la lista.







### 4 Utilización del mando en modo TV

La tecla "TV/Imagenio"  sirve para activar/desactivar el "modo televisión" del mando. El elemento distintivo del estado del mando en cada momento (Imagenio o TV) es el anillo luminoso que rodea esta tecla.




- Cuando se pulsa la tecla "TV/Imagenio"  para activar el "modo televisión" el anillo luminoso se ilumina durante dos segundos y, a partir de ahí, cada vez que se pulse una tecla asociada al TV (V+/V-; P+/P-; Silencio, AV, On/Off y teclas alfanuméricas) se iluminará este anillo.
- Cuando está desactivado el "modo televisión", el anillo luminoso permanece apagado y las pulsaciones se dirigen al descodificador (Movistar Imagenio) en lugar de al TV. En esta situación el mando se encuentra en "modo Imagenio".

Si el mando se encuentra en "modo televisión" y durante un periodo de 30 segundos no presionas ninguna tecla asociada al "modo televisión" (\*), se activará automáticamente el "modo Imagenio", y el anillo de la tecla "TV/Imagenio"  no se iluminará.

(\*) Las teclas del mando asociadas al "modo televisión" son:

- Encendido/Apagado 
- Teclas de control de volumen 
- Teclas de control de programas 
- Silencio 
- Entrada de vídeo 
- Teclado alfanumérico 







¿Cómo cambiar con tu mando de “modo televisión” a “modo Imagenio” y viceversa?














De	A	Instrucciones
Modo Imagenio	Modo televisión	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulsar la tecla “TV/Imagenio” </li> </ul>
Modo televisión	Modo Imagenio	<p>Tienes tres opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulsar “Imagenio/Inicio” </li> <li>- No pulsar ninguna tecla asociada al “Modo Televisión” durante 30 seg.</li> <li>- Pulsar otra vez, la tecla “TV/Imagenio”. </li> </ul>

**Importante:** Recuerda que si estás utilizando el mando para controlar tu TV (modo televisión) y en 30 segundos no presionas ninguna tecla asociada a este modo, el mando cambiará automáticamente a “modo Imagenio”.

Para volver a usar tu mando en “modo televisión”, deberás pulsar de nuevo la tecla .

## 5 Descripción detallada de las funcionalidades del mando

Icono	Denominación/Función	Descripción
	Encendido / Apagado	Enciende / apaga el descodificador de Movistar Imagenio.
	Selección del dispositivo de entrada de vídeo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En “modo Imagenio” y en el caso de que tengas activada/contratada la opción “PVR” o Grabación de Contenidos (Grabaciones/Te lo perdiste), su pulsación permite volver al directo mientras se visualiza un canal con retardo.</li> <li>- En “modo TV” su pulsación permite seleccionar la fuente de vídeo externa a tu televisor.</li> <li>- Tecla que permite sintonizar la TDT <b>en el arranque del servicio</b>.</li> </ul>
	TV / Imagenio	Activa y desactiva el modo TV en el mando. Cuando está activado, el mando controla el TV y el anillo luminoso se ilumina. Cuando está desactivado, el mando controla el descodificador Movistar Imagenio y el anillo no se ilumina.
	FUNC	Configura el mando para controlar con él tu TV (ver apartado 3 del manual).
	Atrás	Permite recuperar la pantalla anterior en cualquier punto del menú de Navegación de Movistar Imagenio.
	Acceso a “InfoPush”	Accede a la herramienta “InfoPush”. Si está activada, permite el acceso a mensajes y promociones para tí.

	Teclado virtual	Activa el teclado virtual para los servicios de mensajería y servicios interactivos de Movistar Imagenio (Menú Interactivo / Mensajería-Infopush).
	"Scroll"	Tecla sin función asignada a fecha de composición de este manual (abril 2010).
	Ayuda	Presenta pantallas de ayuda si el punto donde estamos las tiene definidas.
	Guía TV	Estando en un canal de Televisión, pulsar esta tecla permite ver la programación de dicho canal (acceso a la mini-guía del canal), y navegar por las programaciones del resto de los distintos canales si se precisa.
	P (+,-)	Cambia de canal de TV tanto en "modo TV" como en "modo Imagenio".
	V (+,-)	Controla el volumen, tanto del descodificador (si se está en "modo Imagenio") como del TV (si se está en "modo TV"). Si se utiliza en "modo Imagenio" el nivel máximo de volumen que se puede alcanzar es el definido previamente con tu mando habitual de TV.
	Botones de movimiento	En "modo Imagenio" permite el desplazamiento arriba-abajo-izquierda-derecha por las pantallas de Movistar Imagenio.
	OK	Tecla que sirve para confirmar la selección de una opción en concreto.
	Imagenio/ Inicio	Acceso al menú inicial de Movistar Imagenio.
	Botones de Colores (Rojo, Verde, Amarillo, Azul)	Asociados a funciones indicadas en pantalla. Pulsar para activar la función cuando se muestren en la pantalla.
	Botones correspondientes a funciones asociadas con reproducción de Vídeo	Retroceso rápido, Reproducir, Pausa, Avance rápido, Parar.
	REC	Grabación de programas o contenidos. Necesitas tener activada/contratada la opción "PVR" o Grabación de Contenidos (Grabaciones / Te lo perdiste)
	Teletexto	Acceso al Teletexto. Tecla sin función asignada a fecha de composición de este manual (abril 2010).
	Botones de Teclado alfanumérico	Activa tanto los números como las letras (necesarias en el teclado virtual).
	Silencio ("Mute")	Al pulsar, se activa/desactiva (consecutivamente) el silencio en el audio de tu TV, tanto en "modo Imagenio" como en "modo TV"
	Menú	Acceso a los servicios de mensajería.

## Anexo: Lista de códigos para configuración del mando en modo TV (en función de la marca del televisor).

Marca del televisor	Lista de códigos
888.....	0264 0412
A.R. Systems .....	0037 0556 0374 0455
Abex.....	0032
Accent.....	0009 0037 0556
Accusound .....	0860
Acec.....	0012
Acoustic Solutions	1667 1037
Acura.....	0009
ADB.....	1014
Adcom.....	0625 0284
Addison.....	0653 0150 0092 0108
ADL.....	1217
Admiral.....	0093 0163 0363 0418
	0087 0305 0264
Advent.....	0761 0817 1933 0815
	0783 0842
Adventura.....	0046
Adyson.....	0032 0068 0217 0216
AEA.....	0037 0556
AEG.....	0606 1037 1163
Agashi.....	0264 0216 0217
AGB.....	0516
Agef.....	0087
Aiko.....	0092 0009 0037 0556
	0216 0371 0035 0433
	0880 0072 0361 0191
	0264 0217
Aim .....	0037 0072 0556 0412
	0753 0208 0706 0698
	0805 0634 0374 0451
	0068 0455 0606 0499
Airis.....	1833 2050
Aiwa.....	0701 0705 1910 1904
	1916 0847 1908 1914
	1915 0848 1505
Akai.....	0009 0030 0361 0208
	0556 1537 1903 0371
	0037 0812 0803 0745
	0433 0702 1935 0191
	0284 0218 0035 0294
	0672 0696 0329 0072
	0753 0806 0163 0729
	0412 0448 0714 0826
	0516 0706 0698 0715
	0602 0548 0581 0480
	0217 0264 0631 0216
	0178 0377 0606 0708
	1037 1908 0473 0648
	1248
Akashi .....	0860 0009
Akiba .....	0218 0282 0455 0037
	0556 0294
Akira .....	0190 0418 0753 0037
Akito.....	0272 0037 0556
Akura.....	0037 0218 1687 0264
	0556 0668 1667 1668
	1645 0359 0412 0493
	1585 0009 0282 0171
	0714
Alaron.....	0179 0216
Alba.....	0009 0037 1037 0556
	0036 0714 0218 0235
	0418 0370 0371 0668
	1668 0355 0216 0247
	0431 0163 0487 0581
	0579 1904 1908 0443
	1935 2050 2104
Albatron.....	0700 0843
Albiral .....	0102
Alfide .....	0672
Alkos.....	0035
Allegro.....	0720 0774
Allorgan.....	0206 0294 0217
Allstar.....	0037 0556
All-Tel .....	0865
A-Mark .....	0003
Ambassador.....	0177
America Action.....	0180
Amitech .....	0655
Amplivision .....	0217 0400 0370 0320
Ampro .....	0751

Amstrad ..... 0009 0177 0037 0171  
 0516 0264 0354 0362  
 0371 0412 0218 0433  
 0556 1037 0648 0581  
 1904  
 Anam ..... 0037 0003 0556 0009  
 0700 0628 0068 0180  
 0250 0650 0861  
 Anam National .... 0037 0250 0556 0650  
 Andersson ..... 1163 1585  
 Anex ..... 0421  
 Anglo ..... 0009 0264  
 Anhua ..... 0051  
 Anitech ..... 0009 0068 0264 0037  
 0556 0282 0102  
 Ansonic ..... 0370 0037 0556 0009  
 0668 0374 0163 0292  
 0102 0411 0259 0247  
 1437 0012 0284 0428  
 1904 0104 1668  
 AOC ..... 0003 0019 0030 0625  
 0628 0052 0009 0018  
 0185 0060 0092 0093  
 0108 0178 0179 0180  
 0451  
 Aolingpu ..... 0858  
 Aolimpike ..... 0264 0412  
 Apex Digital ..... 0748 0765 1943 0767  
 1217 0879  
 Apollo ..... 0473  
 Arc en Ciel ..... 0399 0501 0109 0196  
 0198  
 Arcam ..... 0216 0217 0399  
 Arçelik ..... 0714  
 Archer ..... 0003  
 Ardem ..... 0486 0714 0037 0633  
 0556  
 Arena ..... 0037  
 Aristona ..... 0556 0037 0012  
 Art Mito ..... 1585  
 Arthur Martin ..... 0163 0400  
 ASA ..... 0104 0105 0346 0070  
 0087 0163 0179  
 Asberg ..... 0037 0556 0102  
 Asora ..... 0009  
 Astra ..... 0037 0556  
 Asuka ..... 0218 0217 0216 0264  
 0282 1904  
 ATD ..... 0698  
 Atec ..... 1606  
 Atlantic ..... 0037 0556 0216 0206  
 0320 0259  
 Atori ..... 0009  
 Auchan ..... 0163 0400  
 Audinac ..... 0180

Audiosonic ..... 0009 0037 0374 0820  
 0556 0109 0714 2050  
 0715 0217 0370 0337  
 0264 0218 0486 0428  
 2104  
 Audioton ..... 0217 0486 0370 0264  
 0428  
 Audiovox ..... 0623 0003 0092 0180  
 0451 1937 0802 0875  
 1951 1952  
 Audioworld ..... 0698  
 Aumark ..... 0060  
 Autovox ..... 0087 0544 0206 0349  
 0217 0247  
 AVP ..... 1904 1908  
 AWA ..... 0009 0011 0036 0157  
 0374 0451 0412 0037  
 0556 0216 0606 0217  
 0108 0264 0785 0178  
 0698  
 Axion ..... 1958  
 Axxent ..... 0009  
 Axxon ..... 0714  
 B&D ..... 1217  
 Baihe ..... 0009 0264 0412  
 Baile ..... 0001 0009 0374 0661  
 Baird ..... 0343 0109 0193 0190  
 0192 0072 0073 0217  
 0208 1904 1196 0606  
 Bang & Olufsen .... 0565 0087 0275  
 BaoHuaShi ..... 0264 0412  
 Baosheng ..... 0009 0817  
 Barco ..... 0380 0163  
 Base ..... 0780  
 Basic Line ..... 0374 0009 0037 0218  
 0163 0668 0556 0567  
 0282 0217 0455 0339  
 1037 1668  
 Bastide ..... 0217  
 Bauer ..... 0805 0009 0698 0706  
 0264  
 Baur ..... 0009 0037 0146 0303  
 0361 0512 0535 0195  
 0544 0554 0556 0191  
 0349 1505 1010  
 Baysonic ..... 0180  
 Bazin ..... 0217  
 BBK ..... 1645  
 Beaumark ..... 0178  
 Beijing ..... 0001 0009 0208 0226  
 0264 0374 0412 0482  
 0661 0812 0817 0821  
 Beko ..... 0370 0714 0486 0035  
 0715 0037 0418 0428  
 0556 2125 0606 0808



Belcor .....	0019	Bush.....	0009 1037 0036 0037
Bell & Howell.....	0016 0017 0154		0218 0714 0272 0282
Belson .....	2032		0668 0355 0371 0374
Bennett.....	0556 0037		0163 0349 0519 0698
BenQ.....	1756		0235 0363 0264 0361
Beon .....	0037 0556 0418 0032		0487 0208 0217 0581
Berthen.....	0668 1668 0556		0294 0284 0556 1900
Best .....	0337 0370 0421		1904 1908 1667 0778
Bestar.....	0037 0556 0370 0374		1668 1248 1916 1682
Bestar-Daewoo ....	0374		0587 1687 1871 2050
Binatone.....	0217		2104
Black Diamond ....	0820 1037 0821 0556	Caihong.....	0009 0817
	0753 1163 0587	Cailing.....	0748
Black Panther .....	0102	Cameron.....	0556
Black Star .....	0247	Camper .....	0037 0556 0486
Black Strip.....	0035	Candle .....	0030 0046 0056 0186
Blackway.....	0282 0218	Canton .....	0218
Blaupunkt.....	0195 0554 0717 0535	Capehart.....	0052
	0191 0200 0327 0328	Capetronic.....	0003 0030
	0448 0455 0170 0036	Capsonic.....	0264
Blauren.....	0374	Carad .....	0610 0037 0556 0668
Blue Media .....	1606		1037 1668
Blue Sky.....	0037 0218 0556 1037	Carena.....	0455 0037 0556
	0668 0714 0487 0715	Carnivale.....	0030
	0625 1909 0282 0455	Carrefour.....	0036 0070 0037 0556
	1934 1904 1908 1668	Carver .....	0054 0170
	0808 1916	Cascade.....	0009 0037 0556
Blue Star .....	0282	Casio.....	0037 0556 0163 0349
Bondstec .....	0247		1904
Boots.....	0217 0272 0009	CAT.....	1682
Bosch.....	0320 0327	Cathay.....	0037 0556
BPL .....	0037 0282 0556	CCE.....	0037 0217 0556 0329
Bradford.....	0180	Celebrity .....	0000
Brandt .....	0109 0625 0335 0501	Celestial .....	0819 0820 0821 0767
	0399 0196 0198 0287	Centrex.....	0780 0826 0698
	0471 0343 0560	Centrum.....	1037
Brandt Electronique	0287 0335 0501	Centurion.....	0037 0556
Brinkmann .....	0037 0556 0668 0519	Century.....	0087 0247 0238
	0418 0486 1668	CGE .....	0074 0247 0418 0370
Brionvega .....	0037 0362 0556 0087		0163 0399 1904
Britannia.....	0216 0217	Changcheng.....	0001 0009 0051 0264
Brockwood .....	0019		0374 0412 0661 0817
Broksonic.....	0003 0236 0463 1911	Changfei .....	0009 0329 0374 0817
	1929 1938 1905	Changfeng.....	0264 0412 0696 0753
Brother.....	0264		0817
Bruns .....	0087 0428 0486	Changhai .....	0009 0329 0817
BSR .....	0163 0294 0361	Changhong.....	827 0767 0820 0009
BTC.....	0218		0156 0264 0508 0817
			0821 0848 1910 0783
		Chengdu .....	0009 0817
		Chimei .....	1666 0000 1505
		Ching Tai.....	0003 0009 0092 0179
		Chun Yun .....	0000 0003 0009 0033
			0092 0179 0180 0700
			0843

Chunfeng..... 0009 0264  
 Chung Hsin..... 0150 0108 0053 0180  
                   0033 0036  
 ChungFeng..... 0412  
 Chunsun ..... 0009 0817  
 Cimline..... 0009 0235 0218  
 Cinema..... 0672  
 Cineral..... 0092 0451  
 Cinex..... 0648  
 Citizen ..... 0030 0092 0280 0451  
                   0046 0056 0060 0186  
                   0180  
 City ..... 0009  
 Clairtone..... 0185  
 Clarion..... 0180  
 Clarivox ..... 0418 0037 0556 0070  
                   0102  
 Clatronic ..... 0037 0247 0370 0371  
                   0714 0218 0264 0556  
                   0217 0009 0102 0320  
                   0579 0648 1904 0606  
                   1163  
 Clayton ..... 0385 1037  
 CMS ..... 0216  
 CMS hightec..... 0217  
 Combitech..... 1908  
 Concerto..... 0056  
 Concorde ..... 0009  
 Condor..... 0320 0370 0037 0556  
                   0216 0009 0282 0102  
                   0247 0418 0411 0163  
                   0264  
 Conia..... 0754 1687 0821 1645  
                   0820 2032  
 Conic..... 0032  
 Conrac..... 0808  
 Conrad..... 0037 0556  
 Conrowa..... 0009 0145 0156 0264  
                   0412 0696 0698 0753  
                   1170 1156  
 Contec..... 0009 0216 0158 0180  
                   0185 0036 0157 0011  
                   0264 0037 0556  
 Continental Edison 0501 0109 0196 0198  
                   0399 0287 0487  
 Cosmel ..... 0009 0337 0037 0556  
 CPTEC..... 0625  
 Craig..... 0180  
 Crosley..... 0054 0087 0074 0247  
                   0163

Crown ..... 0009 0180 0712 0037  
                   0370 0486 0556 0487  
                   0418 0579 0714 0672  
                   0606 0715 0421 0359  
                   0208 0653 0053 0339  
                   1934 1928 1037 0668  
 Crown Mustang.... 0672  
 Crystal..... 0431  
 CS Electronics..... 0216 0218 0247  
 CTC..... 0247  
 CTX ..... 1756  
 Curtis Mathes ..... 0016 0047 0466 0054  
                   0030 0060 0051 0093  
                   0056 0702 0145 1919  
                   1661 0154 0451 0166  
                   0747  
 CXC..... 0180  
 Cyberpix..... 1667  
 Cybertron ..... 0218  
 D.Boss ..... 0037  
 Daewoo..... 0092 0623 0634 0661  
                   1661 0003 0700 0499  
                   0019 0374 0628 1909  
                   1921 0037 0556 0009  
                   0030 0216 0218 0032  
                   0217 0451 1137 0180  
                   0178 0170 1902 1928  
                   1908 0056 0880 0108  
                   0150 0154 0865 0698  
                   0672 0714 0706 0778  
 Dainichi..... 0218 0216  
 Danichi..... 0218  
 Dansai ..... 0037 0556 0264 0032  
                   0035 0216 0009 0036  
                   0217 0208  
 Dansette..... 0412  
 Dantax ..... 0370 0486 0714 1916  
                   1037 0606 0715 1908  
 Datsura ..... 0208  
 Dawa ..... 0009 0037 0556  
 Daytek..... 0698 0706 0672 0264  
 Dayton..... 0009  
 Daytron..... 0009 0019 0374 0037  
                   0556  
 Dayu..... 0374 0661  
 de Graaf..... 0208 0227 0044 0548  
                   0163 0363  
 DEC ..... 0795 0785 0860 0858  
 Decca..... 0037 0072 0272 0033  
                   0516 0556 0217 1137  
                   0621 1904 1908  
 Deitron..... 0037 0556 0374 0218  
 Denko..... 0264  
 Denon..... 0145 0511 0576  
 Denstar ..... 0628

Denver..... 0037 0556 0606 1189  
 0587 2050  
 DER ..... 0193 0190  
 Desmet ..... 0320 0037 0556 0009  
 0087  
 Diamant..... 0037 0556  
 Diamond..... 0264 0698 0696 0009  
 0804 0825 0216 0371  
 0860 0820 0672 0706  
 DiBoss ..... 0037 0556  
 Digatron..... 0037 0556  
 Digihome ..... 1667  
 Digiline ..... 0037 0556 0105 0668  
 1668  
 DigiLogic..... 0037 0556  
 Digital Device..... 1606  
 Digtex..... 0820  
 Digitor ..... 0037 0556 0861 1724  
 Digivision..... 0361  
 DigiX ..... 0880  
 DiK ..... 0037 0556  
 Dixi ..... 0009 0037 0556 0247  
 0217 0087  
 DL..... 0848 0872 0780 0037  
 0587 0865  
 DMTECH ..... 2001  
 Domeos ..... 0668 1668 0037 1037  
 Domland..... 0394  
 Dongda ..... 0009  
 Donghai ..... 0009  
 Doric ..... 0349  
 Dream Vision ..... 1704  
 DSE ..... 0861 0820 0767 0698  
 1682 2032  
 DTS ..... 0009  
 Dual ..... 0544 0519 0349 0217  
 0343 0037 0556 0259  
 0394 0399 0303 0163  
 0531 1904 1137 0631  
 1037 0778 2032 1163  
 Dual Tec ..... 0217  
 Dumont..... 0087 0017 0019 0070  
 0104 0102 0217 0072  
 1904  
 Dunai ..... 0544 0163  
 Durabrand ..... 0003 0037 0178 1437  
 0180 0556 1037  
 Dux..... 0037 0556 0012  
 D-Vision ..... 0037 0556  
 Dwin ..... 0720 0774  
 Dynatech..... 0217  
 Dynatron ..... 0037 0556 0012  
 e:max..... 0606  
 Easy Living ..... 1248 2104 1217 2005  
 1666

Ecco ..... 0773 0706 0698  
 ECE..... 0037 0556  
 Edison-Minerva .... 0487  
 Elbe ..... 0259 0411 0362 0435  
 0630 0238 0610 0292  
 0370 0163 0037 0556  
 0218 0191 0284 0217  
 0516 0361  
 Elbe-Sharp..... 0516  
 Elcit..... 0087 0247 0516 0102  
 0163  
 Electrion ..... 1585  
 Electroband..... 0000 0185  
 Electrograph ..... 1755  
 Electrohome ..... 0381 0389  
 Elekta ..... 0009 0037 0556 0264  
 0282  
 Elektra..... 0017  
 Element ..... 1687  
 Elfunk ..... 1037  
 ELG ..... 0037 0556  
 Elin ..... 0037 0216 0548 0556  
 0105 0104 0361 0448  
 0305 0349 0163 0009  
 Elite..... 0218 0037 0320 0556  
 0305  
 Elman ..... 0102  
 Elta..... 0009 0068 0264 0216  
 0431  
 Emco ..... 0247  
 Emerson ..... 0158 0177 0178 0180  
 0714 0623 0179 0087  
 0247 1944 0037 0236  
 0185 1911 0556 0371  
 1929 0019 0038 0070  
 0154 0463 1661 0282  
 0171 0280 0320 0361  
 1909 0486 0370 0163  
 0321 1904 1906 1905  
 0668 1668  
 Emperor ..... 0282  
 Envision ..... 0030 0813  
 Enzer ..... 0696 0753 0068 0773  
 0860  
 Epson ..... 0833 0840  
 Ericsson ..... 1682  
 Erres ..... 0012 0037 0556  
 Esa ..... 0812  
 ESC..... 0037 0556 0217  
 Estèle ..... 0163  
 Ether..... 0003 0009 0030  
 Etron..... 0001 0009 0037 0556  
 0820 0163  
 Eurofeel..... 0264 0217  
 EuroLine..... 0037 2050

Euroman.....	0216 0264 0037 0556 0217 0421 0370	Fisher.....	0104 0154 0217 0159 0036 0208 0370 0544 0555 0045 0087 0157 0361 0163 0303 0349 0072 0047
Europa.....	0037 0556	Flint.....	0037 0455 0556 0610 0072 0218 0264
Europhon.....	0037 0516 0102 0163 0217 0556 0247 0431 0216	FNR.....	0102
Evesham.....	1248 1667 1606	Forgestone.....	0193
Evolution.....	1756	Formenti.....	0037 0163 0320 0556 0486 0216 0087
Excel.....	0037 0556	Formenti-Phoenix	0216 0320
Excello.....	1037	Fortress.....	0093 0087
Expert.....	0206 0400 0259 0163 0305	Fraba.....	0037 0556 0370 0531
Exquisit.....	0037 0556 0247	Friac.....	0009 0037 0556 0102 0421 0370 0499 0655 0610
Fagor.....	0037 0556	Frontech.....	0163 0247 0264 0349 0448 0363 0431 0217 0009
Family Life.....	0037 0556	Fuchsware.....	0780
Fast.....	1901	Fujimaro.....	0865 1687 1645
Feilang.....	0009	Fujimaru.....	1687
Feilu.....	0009 0817	Fujitsu.....	0683 0179 0186 0853 0809 0206 0072 0102 0217 0163 0009 0037 0556 0361 0259
Feiyan.....	0264 0412	Fujitsu General.....	0186 0009 0217 0206 0163
Feiyue.....	0009 0817	Fujitsu Siemens.....	1666 0809 1248 1163 0808
Fenner.....	0374 0009	Funai.....	1817 0171 0180 0264 0179 1037 1666 1595 0668 0294 0303 0412 1668 1505 1904 1913 0714
Ferguson.....	0037 0073 0109 0625 0190 0287 0192 0335 0343 0560 0238 0193 0556 0035 0053 0653 0104 0108 0361 0471 1904 0548 0443 1037 1916 1908 1935	Furi.....	0145 0264 0412 0817
Fidelity.....	0163 0216 0512 0361 0363 0171 0037 0544 0556 0371 0412 0531 0193 0264 1904 1906 1907 1908	Furichi.....	0860
Filsai.....	0217	Futronic.....	0264 0795 0860 0698
Finlandia.....	0208 0346 0359 0548 0361 0163 0363 0072 0287 0343 0045	Future.....	0037 0556
Finlux.....	0037 0105 0104 0070 0072 0556 0179 0714 0346 0411 0516 1585 1667 0217 0163 0715 0087 0102 0631 0492 0480 0629 0473 0418 0606 0621 0808 1248	Futuretech.....	0180
Firstar.....	0009 0236 0033	Gaba.....	1037 0858 0037
Firstline.....	0009 0037 0216 0556 0374 0217 0247 0668 0714 0321 1668 0163 0294 0385 1909 0102 0411 0544 0349 0531 0238 0072 0235 0208 0361 1037 0808 1163	Galaxi.....	0102 0037 0556 0361 0163
		Galaxis.....	0370 0418 0037 0102 0556
		Galeria.....	0009
		Ganxin.....	0817
		Gateway.....	1756 1755
		GBC.....	0163 0009 0374 0218 0363

GE.....	0051 0343 1454 0178 0279 0047 0135 0747 1147 0451 0021 0174 1347 0180 0027 0029 0092 0093 1922 1919 0282 0560 0030 0287 0109 0335 0625	Graetz.....	0163 0714 0361 0371 0037 0339 0556 1163
Geant Casino .....	0163 0400	Gran Prix .....	0648
GEC .....	0037 0163 0361 0072 0349 0217 0516 0556	Granada .....	0037 0400 0045 0072 0146 0556 0208 0226 0356 0217 0359 0339 0012 0516 0108 0036 0473 0335 0560 0047 0163 0363 0225 0343 0548
Geloso .....	0009 0247 0363 0163 0374	Grandin .....	0037 0282 0556 0009 0163 0610 0714 0715 0668 0374 0320 0218 0455 0400 0579 1037 1668 0865 0880
General.....	0186 0590 0109 0287 0471	Gronic.....	0102 0217 0163
General Electric ...	0343 0287	Grundig.....	0195 0508 0535 1223 1871 0037 0070 0487 1687 0554 0191 0556 0587 0672 0706 1037 0443 0009 0036 0370 0740 1935 1908 0630 1916 0178 0343 1667 2125
General Technic....	0009	Grunkel .....	1163
Genesis .....	0009 0037 0556	Grunpy .....	0179 0180
Genexxa.....	0163 0218 0037 0556 0412 0493 0009	H&B .....	0808 2001
Gericom .....	0865 1606 1721 1217 0880 0808	Haaz .....	0706
Giant.....	0217 0009	Haier .....	0698 0768 0869 0264 0779 0037 0508 0587
Gibraltar.....	0017 0019 0030	Haihong .....	0009
Gintai.....	0150 0721 0354	Haiyan.....	0264 0412 0817
Go Video .....	0060	Halifax .....	0264 0216 0217
Gold .....	1833	Hallmark.....	0178
Goldfunk.....	0668 1668	Hammerstein .....	0264 0060
Goldhand.....	0216	Hampton .....	0216 0217
Goldline.....	0337	Hanimex .....	0218 0294 1908
GoldStar.....	0001 0019 0037 0030 0002 0009 0056 0178 0370 0290 0032 0150 0377 0217 0247 0556 0216 0154 0431 0163 0361 0109 0363 0606 0044 1910 1934 1926 0714 0715 0455	Hankook .....	0628 0180 0178 0056 0030 0019
Gooding .....	0487	Hanseatic .....	0037 0320 0556 0499 0361 0519 0428 0544 0349 0163 0661 0292 0282 0394 0634 0370 0009 0294 0217 0431 0087 0377 0714 0808 0486 0625 2001
Goodmans.....	0360 0634 0715 1037 1248 0036 0037 0072 0179 0499 0556 0217 0235 0714 0668 0343 0371 1909 0374 0264 0516 0009 0290 0487 0364 0035 0480 0560 0032 0335 0218 0451 1928 1908 0579 0630 0661 1900 1668 0880 0587 1645 1667 1687 1682 1720 1949	Hantarex.....	0516 0009 0037 0556 0102 0238 0865
Gorenje .....	0370 1585 1667 0421	Hantor .....	0037 0556
GP .....	0753	Harley Davidson...	0179
GPM.....	0218	Harman/Kardon...	0054 0078
Gradiente.....	0053 0056 0653 0170 0392 0037 0556	Harsper .....	0865
		Harvard .....	0068 0180
		Harwa.....	0773 1196

Harwood.....	0009 0412 0032 0037 0556 0487	Hornyphon.....	0037 0556 0012
Hauppauge.....	0037 0556	Hoshai.....	0218 0455 0282
Havermy.....	0093	Hua Tun .....	0009 0150
HCM.....	0009 0282 0412 0037 0556 0217 0218 0418 0264 1196	Huafa.....	0009 0145
Hedzon.....	0556 0037	Huanghaimei.....	0009
Hello Kitty.....	0451	Huanghe.....	0009 0817
Hema.....	0217 0009	Huanglong.....	0009
Hemmermann.....	0349 0544	Huangshan.....	0009 0264 0412 0817
Hifivox.....	0501 0109 0196 0399 0198	Huanyu.....	0374 0216 0227 0264 0817 0848 1910
Higashi.....	0216	Huaqiang.....	0264 0412
Highline.....	0264 0037 0556	Huari.....	0145 0264 0412
Hikona.....	0218	Hugoson.....	1666 1217
Himitsu.....	0180 0628 0779	Humax.....	1295 2057 1539
Hinari.....	0009 0208 0036 0037 0556 0179 0218 0163 0364 0355 0443 0487 0235 0294 0264 1908	Huodateji.....	0051
Hisawa.....	0282 0218 0455 0400 0610 1908 0714	Hygashi.....	0217 0216
Hisense.....	0848 0208 0009 0145 0156 0227 0508 0696 0748 0753 0698 0821 0860 0780 1170 0556 1156	Hyper.....	0009 0216 0217 0247
Hit.....	0087	Hypersonic.....	0361
Hitachi.....	0145 0279 1772 0038 0056 0009 0016 0481 0578 1145 0151 0019 0719 0027 0030 0150 0225 0349 0108 0032 0036 0744 1585 0356 1037 0044 0092 1481 0109 1687 0156 0157 1667 1225 0163 0165 0634 1045 0178 0179 1854 0473 0186 0217 0563 0227 0343 0381 0196 0198 0508 1163 0576 0548 0499 1170 1256 0194 0480 0516 1691 1156 0072 0037 0556 0363 1137 0105 0492 0047 0359 0361 0629	Hypson.....	0037 0264 0556 0714 0282 0715 1934 0217 0455 0400 0238 1908 1037 0668 1668 0486
Hitachi Fujian.....	0108 0828 0150 0037 0225 0556 0576 0860 0499	Hyundai.....	0037 0803 0849 0860 0865 0556 0698 0753 0767 0264 1037 1606 0706 0778
Hitsu.....	0009 0610 0455 0218	Iberia.....	0037 0556
HMV.....	0087 0193	ICE.....	0264 0217 0037 0371 0009 0556 0218 0216
Höher.....	0714 0865 1163	Ices.....	0218 0216
Home Electronics	0606	Icos.....	0012
Hongmei.....	0009 0093 0264 0817 0848 1910	Ict.....	0037 1137 0556
Hongyan.....	0264 0412 0817	Iiyama.....	1217
		Imperial.....	0037 0074 0163 0247 0370 0418 0508 0556 0630 0411 0361 0349 0196 0431 0531
		Imperial Crown.....	0001 0009 0264 0374 0412 0661
		Indiana.....	0037 0556
		Infinity.....	0054
		Ingelen.....	0163 0487 0610 0714 0361
		Ingersoll.....	0009
		Inno Hit.....	0009 0072 1037 0516 0037 0556 0218 0290 0217 0247 0102 0282 1163 1585
		Innova.....	0037
		Innovation.....	0519 0037 0556 0068
		Innowert.....	0865
		Inotech.....	0773 0820
		Inteq.....	0017
		Interactive.....	0037 0556 0012 0087 0512 0275 0327 0163 0361 0370 0501 0109 0411

Interbuy.....	0009 0068 0037 0264 0247 0512 0556	Jubilee.....	0556
Interfunk.....	0037 0163 0556 0247 0012 0087 0361 0512 0275 0327 0370 0501 0109 0349 0200	Juhua.....	0264 0412 0817
Internal.....	0037 0556 0499 0374 1909	JVC.....	0653 1818 0053 1253 0036 0154 0606 0190 0371 0508 0683 0192 0193 0218 0418 0093 0650
International.....	0216	Kaige.....	0009 0264 0412 0817
Intervision.....	0037 0282 0068 0217 0102 0455 0264 0371 0377 0519 0448 0486 0370 0394 0487 0218 0431 0163 0247 0009 0556	Kaisui.....	0009 0218 0282 0216 0217 0037 0556 0455
Irradio.....	0009 0037 0556 0218 0247 0290 0371 0714	Kambrook.....	0377 0431 0264 0216
IRT.....	0451 0628 0698	Kamp.....	0216
Isukai.....	0218 0037 0556 0282 0455	Kangchong.....	0848 1910
ITC.....	0217 0320	Kangli.....	0001 0009 0264 0374 0661 0817
ITS.....	0037 0371 0218 0282 0264 0216 0009 0556	Kangyi.....	0009 0264 0412
ITT.....	0163 0361 2125 0480 0544 0548 0349 0473 0567 0193 0346 0339 0208 0179 0610 2057 1871	Kapsch.....	0163 0361 0206 0259 0104
ITT Nokia.....	0361 0548 0163 0473 0480 0349 0346 0208 0179 0339 0567 0606 0610 0631 0363 0431	Karcher.....	0037 0556 0421 0370 0610 0163 0282 0102 0264 0778 0714 0606 2125
ITV.....	0037 0264 0284 0556 0247 0374	Kathrein.....	0556 0037 0880
Janeil.....	0046	Kawa.....	0371
JBL.....	0054	Kawasho.....	0158 0216
JCB.....	0000	Kaypani.....	0052
Jean.....	0036 0003 0721 0009 0051 0092 0156 0179 0236	KB Aristocrat.....	0163
JEC.....	0035	KDS.....	1687
Jensen.....	0817 1933 0815	KEC.....	0180
Jiahua.....	0051	Kendo.....	0037 0610 0235 0362 0556 0163 0519 0512 0370 0377 0363 0428 0411 0102 0247 0648 1585 1037 1437 0486 1163 1137
Jialicai.....	0009 0264 0412	Kennedy.....	0163 0206 0435
Jinfeng.....	0051 0208 0226 0817	Kennex.....	1037
Jinhai.....	0848 1910	Kenwood.....	0019 0030 0105
Jinque.....	0009 0264 0412 0817	KIC.....	0217 0329
Jinta.....	0009 0264 0412 0848 1910	Kingsbrook.....	1037
Jinxing.....	0009 0848 0054 0145 0156 0264 0698 0817 0821 0037 0556	Kingsley.....	0216
JMB.....	0037 0499 0634 0374 0556 0443 1908	Kiota.....	0001
Jocel.....	0712	Kioto.....	0054 0556 0706
JTV.....	0795 0860	Kiton.....	0556 0037 0668 1668
		KLL.....	0037
		Kloss.....	0024 0046 0078
		Kneissel.....	0037 0259 0385 0370 0610 0411 0374 0499 0556 0435 0292 0238 0362 1908
		Kolin.....	0150 0053 0180 0108 0036 0033
		Kolster.....	0037 0556 0102 0349 0247 0218

Kongque ..... 0009 0264 0817  
 Konichi ..... 0009  
 Konkka ..... 0037 0628 0707 0556  
 0632 0638 0371 0714  
 1939 0703 0418 0725  
 0218 1940 0726 0641  
 0816 0587 0754 0779  
 0795 0606 0817 0282  
 0748  
 Kontakt ..... 0487  
 Korpel ..... 0037 0556  
 Korting ..... 0087 0421 0370 0320  
 Kosmos ..... 0037 0556  
 Kotron ..... 0412 0264 1900  
 Koyoda ..... 0009  
 Kraking ..... 0238  
 Kriesler ..... 0012  
 KTV ..... 0030 0180 0217 0280  
 0185  
 Kuaile ..... 0009 0264 0412  
 Kuba ..... 0349 0163  
 Kuba Electronic ... 0303 0349 0163  
 Kulun ..... 0009  
 Kunlun ..... 0051 0208 0226 0264  
 0374 0661 0817  
 Kyoshu ..... 0412 0418 0264 0032  
 Kyoto ..... 0385 0032 0163 0216  
 0217  
 L&S Electronic ..... 0865 0714  
 LaSAT ..... 0486 0370  
 Lavis ..... 1037 0037 0163  
 Leader ..... 0009  
 Lecson ..... 0037 0556  
 Legend ..... 0009 0337  
 Lemair ..... 0411 0032  
 Lenco ..... 0721 0009 0037 0163  
 0374 0556 0104 0587  
 1037  
 Lenoir ..... 0009 1189  
 Lenox ..... 1189  
 Lesa ..... 0247  
 Levis Austria ..... 0037 0556  
 Lexsor ..... 1196  
 Leyco ..... 0037 0264 0072 0556  
 0294 0579  
 LG ..... 0442 1423 0056 0001  
 1178 0002 0178 0856  
 1663 0037 0556 1768  
 1859 0003 0019 0377  
 1721 0030 0032 0009  
 0038 0714 1842 2057  
 1539 0644 0217 0060  
 0108 0216 0431 0163  
 0700 0606 1934 0109  
 1926 0698 0715 0823  
 0247 0361 1840

Liesenkötter ..... 0037 0327 0328 0012  
 0556  
 Lifetec ..... 0037 0668 1037 1137  
 0519 2001 0374 0009  
 0512 0655 0556 0714  
 0218 0264 1668 0683  
 1248  
 Lihua ..... 0817  
 Lloyd's ..... 0001 0009  
 Lloytron ..... 0032  
 LME ..... 0431  
 Lodos ..... 1037  
 Loewe ..... 0512 0633 0790 1884  
 0556 0655 0370 0087  
 0292 0362 0516  
 Logik ..... 0001 0011 0698 0016  
 0033 0060 0773 0193  
 0009 0264 0371 0880  
 1217 1037 1687 1645  
 Logix ..... 0668 1668 0519  
 Longjiang ..... 0264 0412 0817  
 Luma ..... 0037 0363 0206 0305  
 0163 0411 0556 0374  
 0009 0362 0259  
 Lumatron ..... 0363 1937 0206 0305  
 0037 0556 0362 0163  
 0259 0361 0217 0264  
 0073  
 Lux May ..... 0037 0009 0556 0581  
 Luxman ..... 0056 0579  
 Luxor ..... 0194 0356 1163 0361  
 0290 0363 0480 0492  
 0349 0208 0548 0163  
 0346 0473 0179 1037  
 0217 0631  
 LXI ..... 0047 0054 0747 1347  
 0154 0156 0178  
 M&S ..... 0054  
 Madison ..... 0037 0556  
 MAG ..... 1687  
 Magnadyne ..... 0087 0102 0247 0516  
 0544 0163  
 Magnafon ..... 0102 0516 0216 0073  
 Magnavox ..... 0020 0186 0037 0054  
 0024 0556 0028 0096  
 0030 1254 1454 0036  
 0011 0179 1931 1944  
 0187 0386 0706 0780  
 0753  
 Magnum ..... 0648 0714 0037 0556  
 0715  
 Majestic ..... 0016  
 Mandor ..... 0264



Manesth .....	0037 0217 0235 0556 0264 0320 0035 0294 0163 0363	Memorex .....	0009 0016 0179 0463 1920 0056 0154 1037 1911 0150 0178 1927 0650 0250 0060 1924
Manhattan .....	0037 0556 0668 1037 0163 0778 1668	Memphis.....	0337 0072 0009 0385
Maqma.....	1606	Mercury .....	0001 0037 0698 0009 0264 0556 0329 0706 0060
Marantz.....	0030 0037 0054 0556 0855 1154 0412 0854	Mermaid .....	0037
Marelli .....	0087	Merritt.....	0548 0361 0163
Mark .....	0037 0556 0217 0216 0374 0009 0714 0715	Metronic .....	0625
Mascom.....	0556 0037 1871	Metz.....	0535 1533 0746 0388 0447 0367 0087 1163 0195 0554 0191 0037 0556 0587 0275 0668 1037 1668
Master's.....	0499 0037	MGA.....	0019 0030 0150 0178 0037 0556 0218 0104
Masuda .....	0371 0218 0009 0264 0037 0217 0556	Micromaxx.....	0037 0556 0668 1037 0630 0808 1668 2001 0714
Materin .....	0858	Microstar .....	0808
Matsui.....	0009 0037 1163 0556 0011 0035 0487 0443 0036 0072 0177 0208 0235 0217 0272 0355 0354 0033 0371 0516 0544 0294 0579 0433 0363 0455 0163 0349 0431 0045 0195 0191 0335 0714 1908 1037 0629 1916 1666 0880 1667	MicroTEK.....	0820 0698 0860 0706 0264
Matsushita.....	0650 0250	Midland.....	0017 0032 0047 0051 0135 0747
Matsuviama.....	0587	Mikomi.....	1163 0744 1585
Maxam.....	0264	Minato.....	0037 0556
Maxdorf .....	0773 0698 0706 0264	Minerva.....	0070 1248 0487 0535 0554 0195 0191 0516 0108 0150
Maxent.....	1755	Ministry of Sound	1667
MCE .....	0009	Minoka .....	0412 0037 0556 0359
Mediator .....	0012 0037 0556	Minutz.....	0021
Medion.....	0668 0714 0808 1037 1668 0037 0519 0556 0512 1137 0698 1908 1437 1900 1248 0631 0880 1916 2001 1667	Mirai.....	1666 1651 0000
Megapower .....	0700	Mirror.....	1900
Megas.....	0610	Mistral Electronics	0193
Megatron.....	0003 0145 0178	Mitsubishi.....	0019 0108 0150 0093 0512 0178 0037 1250 0354 0381 1156 0250 0836 0236 0087 0033 0036 0179 0180 0154 0193 0056 0535 0556 0030 0208 1934 1037 0817 1917 0868 1393
MEI.....	1037 0185 0037 0556	Mitsuri General....	0163
Meile.....	0264 0412 0817 0848 1910	Mivar.....	0216 0292 0290 0516 0291 0370 0609 0217
Melectronic .....	0346 0009 0037 0068 0512 0104 0109 0343 0163 0247 0105 0217 0287 0374 0480 0492 0216 0411 0349 0556 0634 0361 0191 0195 0661 0714	Monaco.....	0009
Melvox.....	0400	Monivision.....	0700 0843
		Moree .....	0037
		Morgan's.....	0037 0556
		Motorola.....	0093
		MTC.....	0019 0185 0060 0030 0370 0056 0349 0512 0216 0163 0361 0448

MTEC..... 0272 0032  
 MTlogic ..... 0714 2050  
 Mudan..... 0009 0051 0208 0226  
                   0264 0412 0817  
 Multibroadcast.... 0193  
 Multistandard..... 0102  
 Multitec ..... 0037 0556 0486 0668  
                   1037 1668  
 Multitech..... 0009 0180 0349 0102  
                   0363 0486 0216 0217  
                   0037 0370 0556 0247  
                   0264  
 Murphy..... 0104 2005 0216 0072  
                   0163  
 Musikland..... 0037 0218 0247 0556  
 Mx Onda ..... 1687 1645  
 MyCom..... 0178  
 Myryad..... 0556 0037  
 NAD ..... 0056 0156 0866 1156  
                   0166 0178 0361 0865  
                   0163  
 Naiko..... 0037 0606 0556 1724  
                   1932  
 Nakimura..... 0374 0037 0556  
 Nanbao ..... 0009 0264 0412 0848  
                   1910  
 Nansheng..... 0264 0412 0817  
 Naonis..... 0363 0163  
 NAT ..... 0226 0340 0214  
 National..... 0214 0226 0051 0208  
                   0227 0340 0508  
 NEC ..... 0170 0704 0587 1170  
                   1270 0178 0009 0036  
                   0019 0320 0030 0046  
                   0051 0056 0150 0455  
                   0497 0154 0156 0374  
                   0381 0186 0217 0165  
                   0037 0556 0053 0011  
                   0264 0412 0603 0508  
                   0817 1704 0499 0653  
                   0661  
 Neckermann..... 0037 0191 0554 0556  
                   0370 1505 1010 0200  
                   0163 0327 0418 0349  
                   0087 0247 0217 0411  
                   0320 0363 0512  
 NEI ..... 0037 0556 0337 0431  
                   0371 0163 1037  
 NEO..... 0754  
 Neovia..... 0865  
 Nesco ..... 0179 0247 1908  
 Netsat ..... 0037 0556  
 Network..... 0032 0337  
 Neufunk..... 0037 0009 0556 0610  
                   0218 0282 0714

New Tech..... 0037 0009 0556 0343  
                   0217 0448  
 New World..... 0218  
 Newwave..... 0009 0721 0178 0150  
                   0093 0092  
 Nicam..... 0544  
 Nicamagic ..... 0216  
 Nikkai ..... 0032 0072 0035 0218  
                   0037 0556 0216 0217  
                   0264 0337 0009 0036  
                   1667  
 Nikkei ..... 0714  
 Nikko..... 0030 0092 1347 0178  
 Nikon..... 0848 1910  
 Nishi ..... 0482  
 Noblex..... 0154 0430  
 Nobliko..... 0102 0070 0216  
 Nogamatic ..... 0399 0501 0109 0196  
 Nokia ..... 0361 0473 0163 0480  
                   0548 0349 0606 0631  
                   0492 0359 0339 0208  
                   0374 0346 0179 0320  
                   0567 0610 0109 1912  
 Norcent..... 0748 0824  
 Nordic..... 0217  
 Nordmende..... 0109 0287 0501 0343  
                   0399 0560 0196 0198  
                   0195 0037 0556 0335  
                   0163 0471 1248 0714  
                   2001 0443 1585 1667  
                   1163  
 Norfolk..... 0163  
 Normerel ..... 0037 0556  
 Noshi ..... 0018  
 Novak..... 0012 0037 0556  
 Novatronic..... 0037 0105 0374 0531  
                   0556  
 Novita..... 1585  
 NTC ..... 0092  
 Nurnberg ..... 0163 0361  
 NU-TEC ..... 0455 0698 0820 0037  
                   0556 0821 0706 0264  
 O.K.Line ..... 1037  
 Oceanic..... 0163 0361 0567 0400  
                   0294 0208 0563 0473  
                   0548 0480 2001  
 Odeon..... 0264  
 Okano..... 0370 0037 0556 0264  
                   0072 0009  
 OKI..... 1037 2125  
 Omega ..... 0264  
 Omni..... 0780 0698 0826  
 Onei ..... 1667  
 Onida..... 0653  
 Onking..... 0280  
 Onn..... 2125 0556 1667

Onwa ..... 0180 0371 0602 0433  
 0218 0581 0102 0431  
 Opera ..... 0037 0556 0714  
 Optimus ..... 0154 0650 0166 0250  
 1927 1924  
 Optonica ..... 0093 0165  
 Orava ..... 1037  
 Orbit ..... 0037 0556  
 Orion ..... 0037 0179 1911 2005  
 2032 1929 0236 0177  
 0463 0443 1915 0235  
 0355 0320 0714 0321  
 0556 0655 0516 0294  
 0544 0011 0009 0364  
 0102 0264 0412 0531  
 1916 1908 0033 1905  
 0880 1196 2001  
 Orline ..... 0037 0218 0556  
 Ormond ..... 0385 0668 1037 0037  
 0556 1668  
 Orsowe ..... 0516  
 Osaki ..... 0072 0032 0218 0217  
 0264 0412 0493 0037  
 0272 0374 0355 0556  
 Osio ..... 0037 0556 0290  
 Oso ..... 0218  
 Osume ..... 0032 0157 0072 0036  
 0218 0037 0556  
 OTIC ..... 1687 1645  
 Otto Versand ..... 0036 1505 0037 0217  
 1010 0320 0343 0093  
 0512 0535 0554 0556  
 0195 0544 0349 0191  
 0361 0235 0109 0294  
 0226 0247 0303 0009  
 0282 0428 0431 0516  
 0519  
 Pace ..... 1908  
 Pacific ..... 0037 0556 1137 0714  
 1037 0443  
 Pael ..... 0216  
 Palladium ..... 0370 0418 0037 0655  
 0411 0630 0714 1137  
 0191 1505 1010 0200  
 0554 0556 0349 0247  
 0327 0087 0163 0519  
 0217 0363  
 Palsonic ..... 0264 0284 0412 0773  
 0779 0037 0217 0377  
 0218 0698 0556 0448  
 0001 0418 0778 1196  
 Panache ..... 1585  
 Panama ..... 0217 0009 0264 0216  
 0037 0556 0247  
 Panashiba ..... 0001

Panasonic ..... 0051 0650 1636 0226  
 0250 1924 1919 1927  
 0054 0037 1310 0556  
 1210 1410 0340 0163  
 0208 1947 0227 0214  
 0508 0361 0853 1930  
 0367 0516 0548 0001  
 1941 1946 0108  
 Panavision ..... 0037 0411 0556  
 Panda ..... 0009 0051 0208 0226  
 0264 0412 0508 0698  
 0817 0821 0848 1910  
 0780 0826 0706  
 Papouw ..... 0037 0556  
 Pathe Cinema ..... 0163 0216 0238 0320  
 0400 0292 0349 0431  
 0370  
 Pathe Marconi ..... 0501 0109 0196 0198  
 0399  
 Pausa ..... 0009  
 Penney ..... 0002 0135 0003 0018  
 0747 0156 0019 0021  
 0178 0027 0030 0047  
 1347 0032 0051 0060  
 0056 1919  
 Perdio ..... 0320 0072 0163 0037  
 0216 0282 0556  
 Perfekt ..... 0037 0556  
 Pershin ..... 0400  
 Phase ..... 0032  
 Philco ..... 0087 0054 0096 0463  
 0774 1911 0074 0020  
 0028 0418 0747 0628  
 0145 0030 0019 0056  
 0247 0037 0163 0556  
 0370 0186 0032 0180  
 0519 0178 0481  
 Philex ..... 0193 0163  
 Philharmonic ..... 0217  
 Philips ..... 0037 0054 0556 1454  
 0056 0238 1506 0721  
 0639 1744 0605 0000  
 1867 0012 0019 0020  
 0774 0690 0747 0772  
 0187 0186 0178 0108  
 0024 0028 0030 0092  
 0032 0554 0087 0051  
 0193 0374 0423 1154  
 0343 0570 0009 0200  
 0080 0361  
 Phocus ..... 0714  
 Phoenix ..... 0037 0556 0370 0486  
 0163 0087 0072 0216  
 0320 0385  
 Phonola ..... 0012 0037 0556 0087  
 0193 0216 0080

Pilot .....	0019 0556 0030 0037 0712 0706	Protech .....	0009 0037 0556 0102 0217 0247 0264 0349 0337 0418 0668 1668 0282 0163 0486 1037
Pioneer.....	0038 0866 1260 0011 0760 0109 1457 0679 0170 0163 0166 0037 0287 0556 0423 0428 0370 1247 0343 0361 0486 0512	Proton .....	0178 0466 0001 0003 0009 0052 0644 0030 0056
Pionier.....	0370 0486	Proview .....	1687 1645
Plantron.....	0037 0556 0264 0009	Provision.....	0499 0037 0556 1037 0714
Playsonic.....	0714 0037 0217 0339 0715	Pulsar .....	0017 0019
Polar .....	0037	PVision.....	2001
Polaroid.....	1720 1645 0865 1687 0765 2125	Pye.....	0012 0037 0556 0087 0554 0374 0349 0412
Policom .....	0102 0109 0196 0198 0206 0238 0275 0361 0163 0070 0074 0087 0501 0535	Pymi .....	0009
Polytron.....	0697 0282	Qingdao .....	0051 0208 0226 0264 0412 0817
Poppy .....	0009	Quadra Vision .....	0400
Portland.....	0019 0092 0374 1661 1909	Quadral .....	0218
Powerpoint.....	0487 0037 0556 0698	Quadro .....	0753 0796 0556 0037 0821 1163
Prandoni-Prince ...	0247 0516 0361 0363	Quasar.....	0051 0165 0247 0650 0865 0250 1919 0009 1924
Precision .....	0217	Quelle .....	0011 0037 1505 0070 0074 1010 0104 0361 0412 0501 0535 0109 0544 0554 0512 0349 0191 0032 0036 0217 0247 0327 0328 0105 0668 0556 0157 0195 0200 0264 0290 0146 1037 0294 0346 0421 0009 1668
Premier .....	0009 0264	Questa .....	0036 0032
President .....	0860	Radialva .....	0109 0218 0431 0163 0037 0556 0287 0337
Prima .....	0032 0817 1933 0009 0264 0815 0783 0303 0068 0412 0761 1196	Radiola .....	0012 0037 0556 0217
PrimeView.....	1606	Radiomarelli.....	0087 0516 0247 0037 0556
Princess .....	0698	Radionette .....	0714
Princeton.....	0700	RadioShack.....	0019 0037 0030 0556 0032 0047 0056 0154 0165 0178 0180 0747
Prinston.....	1037	Radiotone.....	0009 0037 0556 0428 0370 0579 0418 0648 0668 0264 1037 1668
Prinz.....	0072 0544 0349 0361 0194	Rank .....	0070
Prism .....	0051	Rank Arena.....	0036 0796 0157 0602 0753 0858
Profex .....	0009 0163 0361 0431 0363	RBM .....	0070
Profi .....	0009		
Profitronic.....	0037 0556 0102		
Proline .....	0037 0321 0556 0625 0634 0630 0411 0012 0072 0621 1037 2104		
Proscan .....	0047 1347 0747 0030 1922		
Proscoc .....	0156		
Prosonic.....	0037 0556 0370 0374 0371 0880 0668 0714 0451 0216 0214 2001 0579 0217 1668 0606 2125 0715 1196 2050		

RCA .....	0000 0047 0018 0135 0174 0019 1147 1247 0030 0625 0038 1347 0029 0060 0090 0051 0092 0093 1047 0560 0178 1919 1547 0335 0618 1953 1917 0679 0343 0747 0753 0825 1454 1948 1922	Saisho .....	0009 0235 0634 0374 0516 0011 0033 0177 0264 0354 0217 0544 0431 0163
Realistic .....	0019 0030 0032 0056 0154 0165 0178 0180	Saivod .....	0037 0556 1163 0668 0712 1037 1668
Recor .....	0037 0418 0556	Sakai.....	0163
Rectiligne.....	0037 0556	Sakyno.....	0455
Rediffusion.....	0361 0548 0036 0346	Salora .....	0163 0290 0356 0359 0194 0361 0548 0349 0364 0516 0363 0339 0208 0480 0621 0631 0778 2125
Redstar .....	0037 0556	Salsa.....	0335
Reflex .....	0037 0556 1037 0668 1668	Sambers.....	0102 0516
Relisys.....	0865 1585 1645	Sampo.....	0030 1755 0032 0009 0052 0036 0092 0093 0154 0171 0178 0650 0700 0721 0250
Reoc.....	0714 0634 1909	Samsung .....	0019 0644 0812 0766 2051 0056 0060 0178 0814 0618 0587 1312 0030 1395 0774 0702 2103 0093 0009 0747 1619 1632 1458 1678 0482 0556 2137 1249 1630 2094 0032 0090 1584 2097 0154 0150 0092 0037 0179 0217 0264 0329 0448 0370 0156 0208 0226 1907 0072 0216 0817 0290 0821 1060 0519 0163
Revox.....	0037 0808 0556 0370	Sandra.....	0216 0217
Rex .....	0163 0305 0259 0206 0264 0363 0411 0247	Sanela .....	0238
RFT.....	0428 0087 0292 0370 0072 0264 0037 0556 0486	Sanjian.....	0264 0412
Rhapsody .....	0216 0185	Sansei.....	0092 0451
Ricoh .....	0037 0556	Sansui .....	0037 0655 0729 1911 1929 0556 0706 0371 0727 1935 0861 0726 0725 0463 0602 0421 0455 0753 0826 0698 0264 0806 0714 1537 1248
Rinex.....	0773 0418 0698 0264 0706	Santon .....	0009
R-Line.....	0037 0556 0163	Sanyo .....	0208 0154 0157 0280 0484 0721 0292 0011 0036 0045 0370 0339 0068 0072 0216 0104 0217 0145 0146 0156 0555 0381 0412 0009 0508 0544 0163 0799 1154 0037 0108 0159 0556 0486 0180 0227 0170 0704 0264 1037 1667 1163 1585
Roadstar .....	0009 1037 0218 0715 0264 0418 0037 0556 0714 0668 0282 1916 1668 1189 1900		
Robotron .....	0087		
Rodex .....	0037 0556		
Rolsen .....	0819 0037 0556		
Rover .....	0036		
Rowa.....	0037 0264 0698 0217 0009 0712 0216 0706 0587 0748 0817 0556		
Roxy.....	0448		
Royal .....	0418 0825 0606		
Royal Lux.....	0421 0370 0412 0335		
Rukopir.....	0556 0037		
Runco .....	0017 0030 0497 0603		
Ruji .....	0227 0817		
Saba.....	0109 0625 0163 0560 0287 0335 0343 0087 0399 0501 0516 0361 0498 0196 0198 0548 0471 0650 0250 0714		
Saccs .....	0238		
Sagem.....	0610 0455 0282 0618 1691		
Saige.....	0009 0817		

Sanyuan ..... 0009 0093 0817  
 Save..... 0037 0556  
 Saville..... 1908  
 SBR..... 0012 0037 0556 0193  
 Schaub Lorenz..... 0361 0548 0714 0349  
 0606 0486 0374 1667  
 2125  
 Schneider ..... 0037 1137 0218 0247  
 0556 0371 0519 0544  
 0012 0668 0303 1668  
 0349 0394 0259 0343  
 0217 0361 1037 0163  
 0648 0714 1909 1908  
 1916 0070  
 Schöntech..... 1037  
 Scimitsu..... 0019  
 Scotch..... 0178  
 Scotland..... 0163  
 Scott..... 0019 0236 1189 0178  
 0179 0180  
 Sears..... 0047 0146 0171 0054  
 0156 0747 0154 0056  
 0159 0178 0179  
 Seaway ..... 0634  
 Seelver ..... 0556 1037 0037  
 SEG ..... 0036 1037 0037 0217  
 0264 1163 0556 0668  
 1437 1668 0487 0009  
 0349 0163 0634 0102  
 0247 0362 0216 0218  
 1909 1901  
 SEI..... 0087 0102 0177 0516  
 1505 0544 1010 0163  
 0349 0294 0206 0037  
 0556  
 Sei-Sinudyne ..... 0102 0206 0294 0516  
 1505 1010 0544 0037  
 0556 0087  
 Seittech ..... 1217  
 Seleco..... 0305 0163 0206 0259  
 0362 0363 0411 0371  
 0036 0264 0346 0435  
 0630  
 Semivox ..... 0180  
 Semp ..... 0156  
 Sencora..... 0009  
 Sentra..... 0035 0218 0009 0349  
 Serie Dorada ..... 0178  
 Serino..... 0610 0455 0216 0093  
 Shancha..... 0264 0412 0817  
 Shanghai..... 0009 0848 0208 0226  
 0264 0329 0412 0817  
 1910  
 Shaofeng ..... 0145 0227 0817

Sharp ..... 0093 0165 0386 1193  
 1659 0688 0009 0030  
 0689 1586 1393 0818  
 0032 0036 0157 1917  
 0851 0491 0256 0650  
 0720 0294 0653 0053  
 0412 0250 0193 0186  
 0516 0200  
 Sharper Image..... 1950  
 Shen Ying ..... 0003 0009 0092 0179  
 Shencai ..... 0009 0145 0264 0412  
 Sheng Chai ..... 0150 0009 0033 0179  
 0236  
 Sheng Chia ..... 0009 0033 0093 0179  
 0236  
 Shenyang ..... 0009 0264 0696 0753  
 0817  
 Sherwood ..... 0009  
 Shinelco ..... 2104  
 Shintoshi ..... 0037 0556  
 Shivaki..... 0037 0556 0443 0451  
 0374 0178  
 Shogun..... 0019  
 Shorai..... 0294 0179  
 Show..... 0418 0009 0072 0698  
 0264 0706 0037  
 Siarem..... 0102 0516 0163 0087  
 Siemens..... 0191 0037 0157 0195  
 0535 0554 0200 0327  
 0328 0032 0146 0556  
 0361  
 Siera..... 0037 0556 0012 0587  
 Siesta ..... 0370  
 Signature..... 0016 0054  
 Silva ..... 0037 0556 0216 0361  
 0648  
 Silva Schneider..... 0753 0648 2125  
 Silver..... 0036 0037 0455 0556  
 0361 0179 0715 0163  
 SilverCrest ..... 1037 0037 0556  
 Simpson..... 0186 0187  
 Singer ..... 0009 1537 0806 0087  
 0698 0037 0556 0102  
 0247 0435 0400 0567  
 0335 0163  
 Sinotec..... 0773 0418 0606 0698  
 Sinudyne ..... 0102 0177 0235 0087  
 0516 0544 0294 0163  
 0361 0349 1505 1010  
 0206 0037 0556 1908  
 0606  
 Skantic..... 0356  
 Sky..... 0880 0037 0282 0556  
 0178 1606 0661 0865  
 Skygiant ..... 0180

Skymaster.....	0105	Stenway .....	0282 0218
Skysonic .....	0696 0753	Stern.....	0163 0305 0206 0259
Skyworth.....	0037 0556 0009 0264		0363 0264 0411 0435
	0696 0698 0727 0748	Strato .....	0037 0556 0264 0009
	0753 0817 0796 0805	Strong .....	1163 1037 0037 0556
	0825	Studio Experience	0843
Sliding .....	0865 0880	Stylandia .....	0217
SLX.....	0668 1668	Sungoo.....	1248
Smaragd .....	0487	Sunic Line.....	0037 0556
S-Media.....	1217	Sunkai .....	0321 0355 0294 0455
Soemtron .....	0865		0218 0235 0610 0037
Sogera.....	0320		0556 0487 0531 0865
Sogo .....	2050	Sunny.....	0037
Solavox .....	0032 0163 0361 0072	Sunstar .....	0371 0037 0556 0009
	0548 0037 0556		0579 0264
Sonawa .....	0218	Sunstech .....	2001
Sonber.....	0102	Sunwatt .....	0455
Songba.....	0009	Sunwood .....	0037 0556 0009
Sonic.....	0753	Super .....	1189
Soniko.....	0037 0556	Superla.....	0516 0216 0217
Sonitron.....	0208 0370 0339 0217	SuperScan .....	0093
Sonix.....	1932	Supersonic .....	0009 0208 0556 0698
Sonneclair .....	0037 0556		0264 0805 0455 0037
Sonoko.....	0009 0037 0556 0264	SuperTech .....	0009 0216 0037 0556
	0282 0217		0218
Sonolor .....	0163 0208 0567 0400	Superton.....	0431
	1505 1010 0548 0361	Supervision .....	0698 0264
	0282	Supra.....	0056 0178 0374 0009
Sontec.....	0037 0556 0370 0294		0037
	0009	Supre-Macy.....	0046
Sony.....	0000 0111 1505 1825	Supreme .....	0000
	0080 0810 0011 1651	Susumu.....	0218 0335 0287
	0036 0650 1010 1100	Sutron .....	0009
	1925 0353 0834 0250	SVA .....	0870 0587 0698 0264
	0102 0157		0748 0871 0768 0805
Sound & Vision.....	0102 0218 0374 0037		0865 0455 0208 0706
	0556		0872
Soundesign .....	0178 0179 0180 0186	Svasa.....	0805 0698 0208 0706
Soundwave .....	0037 0418 0556 0320		0264
	0032 0715	Swedx.....	1606
Sowa.....	0060 0226 0150 0036	Swissline.....	0247
	0051 0092 0178 0156	Swisstec.....	1606 0880 0865 2104
Soyea .....	0773	Sydney.....	0216 0217
Spectra.....	0009	Sylvania .....	0020 0054 0171 0186
Spectricon.....	0003		0381 0028 0030 0096
Spectroniq.....	1687		1931
Squareview .....	0171	Symphonic.....	0171 0180 1904
Ssangyong .....	0032 0009	Synco .....	0000 0036 0060 0092
SSS.....	0019 0180		0093 0178 0451
Stag .....	0032	Sysline .....	0037 0556
Staksonic.....	0009	Sytong .....	0216
Standard.....	0009 0037 0217 0556	T+A .....	0447
	1037 0218 0320 0374	Tacico .....	0178 0179 0150 0092
Starion .....	1037		0009
Starlite .....	0009 0180 0163 0037	Tactus.....	0272
	0556 0264 0412	Tai Yi.....	0009 0150

Taishan ..... 0009 0374 0817  
 Tandberg..... 0367 0411 0109 0337  
 0196 0362 0361 0163  
 Tandy ..... 0218 0072 0093 0217  
 0247 0163  
 Targa..... 0702 0618  
 Tashiko..... 0036 0721 0150 0217  
 0650 0033 0146 0170  
 0092 0032 0216 0359  
 0250 0163 0363  
 Tatung..... 0003 1720 0621 0009  
 0036 0037 1248 0051  
 0054 0060 0556 0072  
 0154 0516 0156 0217  
 0272 0011 0629 1156  
 0033 1756 1908 1254  
 0628  
 TCL..... 0727 0806 0826 1916  
 0625 0412 0698 1537  
 0706  
 TCM..... 0714 0808 2001  
 Teac ..... 0009 0698 1645 0037  
 0264 1437 0282 1037  
 0412 0556 0418 0512  
 0455 0712 0544 0668  
 0686 0217 0706 0721  
 0755 1909 0178 0171  
 0349 0431 0170 0714  
 1932 1668 1913 1949  
 1724 1755 0587 2032  
 TEC..... 0217 0247 0009 0471  
 0335 0337 0259 0037  
 0556 0361 0163  
 Tech Line ..... 0037 0556 0668 1437  
 1668 1163  
 Tech Lux..... 1189  
 Techica ..... 0218  
 Technema..... 0320  
 Technica ..... 0621  
 Technics..... 0051 0650 1347 0250  
 Technika ..... 2032 1667 1585 2125  
 TechniSat ..... 0655 0037 0556 0163  
 Technisson ..... 0714  
 Techno ..... 1585 1037  
 Technol Ace..... 0179 0698 0264 0634  
 0374 0216  
 Technosonic..... 0037 0556 0499 0880  
 2032  
 Techvision ..... 2032  
 Techwood..... 0003 1163 0051 1037  
 0056 1667  
 Tecnimagen ..... 0556  
 Teco ..... 0280 0009 0036 0051  
 0068 0092 0093 0178  
 0218 0264 0653 0053

Tedex..... 0217 0698 0706 0606  
 0418 0037 0009 1537  
 0208 0284 0587 0556  
 0806 0431 0264  
 Teiron ..... 0009  
 Tek ..... 0795 0820 0037 0698  
 0009  
 Teknika ..... 0016 0054 0150 0092  
 0019 0060 0056 0179  
 0180 0186  
 TELE System ..... 2125  
 Teleavia..... 0109 0343 0501 0287  
 0196 0399  
 Telecor ..... 0037 0556 0163 0218  
 0217 0259 0284 0394  
 Telefunken ..... 0056 0625 0560 0074  
 0702 0109 0587 0698  
 0335 0343 0712 0820  
 0471 0498 0262 0501  
 0754 0780 0399 0287  
 0819 0101 0073 0196  
 0753 0706 0037 0556  
 0486 0714 0346 0821  
 1585  
 Telefusion..... 0037 0556  
 Telegazi ..... 0037 0163 0259 0218  
 0264 0284 0556  
 Telemeister ..... 0320 0037 0556  
 Telesonic..... 0037 0556  
 Telestar ..... 0009 0037 0556 0579  
 0412  
 Teletech ..... 0009 0037 0556 0668  
 0247 0337 1037 1668  
 Teleton..... 0036 0217 0186 0275  
 0206 0163 0349 0259  
 0363  
 Televideon ..... 0320 0163 0216  
 Television ..... 0037 0556  
 Televiso ..... 0400  
 Texa ..... 0102  
 Temco ..... 0294  
 Tempest..... 0009 0037 0556 0264  
 Tennessee..... 0037 0556  
 Tensai ..... 0104 0218 0320 0037  
 0556 0217 0294 0009  
 0105 0374 0371 0377  
 0247 0715 0163 1037  
 Tenson ..... 0320 0009  
 Tera ..... 0466 0030 0092  
 Tesla ..... 1037 0037 0668 0714  
 0715 1137 0630 0371  
 0825 0696 0519 0753  
 0556 0238 0610



Tevion.....	0519 1248 1645 0037 0556 0767 0808 1667 0648 2032 0668 0865 1137 1687 0714 1037 1668 1585	Tosonic.....	0185
Texet.....	0216 0217 0218 0374 0009	Towada .....	0349 0102 0217
Thomas.....	1904	Toyoda.....	0371 0009 0493 0264
Thomson .....	0560 0625 0343 0109 0287 0501 0753 0399 0471 0335 0196 0198 0037 0556 0574 0320 1447 0349 0216	Trakton.....	0009 0264 0217
Thorn.....	0035 0108 0193 0109 0037 0072 0073 0225 0343 0074 0190 0104 0361 1505 0238 0192 1010 0499 0512 0535 0556 0011 0012 0335 0033 0359 0036 0272 0045 0374 0070 0101 0356 0501	TRANS-continents	0668 1037 0865 0556 0037 0621 1668 0486 0217
Thorn-Ferguson ...	0104 0108 0343 0109 0190 0192 0238 0193 0361 0499 0335 0073 0035	Transonic.....	0037 0698 0712 0556 0455 0587 0512 0264 0418 0009 0858 0780
Tiane .....	0093 0817	Transtec .....	0216
Tiny.....	1196	Triad.....	0037 0556 0218 0009
TMK.....	0056 0177 0178	Trical.....	0157
TNCi.....	0017	Trident.....	0516 0217
Tobishi.....	0218	Trio.....	1687 1248 1645
Tobo.....	0009 0264 0412 0748	Tristar .....	0264 0218 0193
Tokai.....	0072 0037 0556 0337 0668 0448 0163 0217 0374 0009 1037 1668	Triumph .....	0177 0243 0516 0346 0556 0037
Tokaido .....	1037	Tsoschi .....	0282
Tokyo .....	0216 0035 0448 0329 0303	Tuntex .....	0009 0030 0092
Tomashi .....	0282 0218	TVS .....	0463
Tongguang.....	0264 0412	TVTEXT 95.....	0556
Tongtel.....	0780 0587	TWF .....	1871
Top Show.....	0698 0773 0418 0009 0264 0706	Uher .....	0320 0037 0556 0206 0303 0374 0418 0486 0370 0259 0480
Tophouse.....	0180	Ultra.....	0192
Topline .....	1037 0668	Ultravox .....	0087 0102 0374 0247 0216 0163 0037 0556
Toshiba .....	1256 1508 0508 0650 0060 0009 0035 0845 1704 0154 0156 0036 1656 0714 0070 0093 0145 1945 1918 1936 0227 0243 0264 0718 1935 0381 0412 0102 0618 0644 0821 1156 0217 0109 1457 0195 0191 1916 1908 0698 0037 0832 1037	UMC.....	1606
		Unic Line.....	0037 0556 0473 0455 0349
		United .....	0714 0037 0715 0556 1916 1908 1037 0587
		Universal.....	0027 0714 0037 0556
		Universum.....	0037 1037 0074 0104 1163 0264 0346 0370 0668 0105 0480 0535 0195 0473 1437 0361 0011 0512 0247 0492 0200 0418 0146 0294 0036 0157 0032 0070 0163 0556 0421 0411 0290 0327 0328 1505 1010 0544 0349 0217 0501 0109 0362 0337 0177 0631 0554 0009 1901 0170 1668 0618
		Univox .....	0037 0556 0337 0087 0163 0238
		Utax .....	0163
		V7 Videoseven.....	1755 0178 0880 1217 1666 0618 1651 1505 0000
		Vanguard .....	0037 0556
		Vector Research...	0030

Vestel .....	0037 1037 1163 1585 1667 0668 0163 0217 0556 1668	Welttech .....	0284
Vexa .....	0009 0037 0556	Westinghouse .....	0003
Vibrant .....	0272	Weston .....	0037 0556
Victor .....	0653 0053 0036 0650 0250	Wharfedale .....	0861 0037 0519 0556 0860 0698 0706 1667
Videocon .....	0508	White	
Videologic .....	0218 0216	Westinghouse .....	0320 0037 0623 0186 0216 1661 0556 0337 1909
Videologique .....	0216 0218 0217	Wilson .....	0556
Videosat .....	0247	Windsor .....	0668 1037 1668
VideoSystem .....	0037 0556	Windstar .....	0282 0337
Videotechnic .....	0216 0217 0320 0374	Windy Sam .....	0556
Videoton .....	0356 0163 0431	Wintel .....	0714
Vidikron .....	0054 0102	World-of-Vision .....	0880 0865 1606 1217
Vidtech .....	0019 0036 0178	Worldview .....	0455 0045
ViewSonic .....	0857 1755	XDome .....	0508
Viking .....	0046	Xenius .....	0634 0661
Viore .....	2104	Xiahua .....	0009 0264 0412 0698 0773 0779 0817
Viper .....	0337	Xianghai .....	0009
Visiola .....	0216	Xiangyang .....	0264 0412
Vision .....	0032 0037 0320 0556 0264 0217	Xiangyu .....	0009
Vistar .....	0206 0361 0567	Xihu .....	0264 0412 0817
Vivax .....	0037	Xinanghai .....	0412
Vivo .....	2032	Xingfu .....	0009
Vortec .....	0037 0556	Xinghai .....	0264
Voxson .....	0087 0163 0178 0037 0556 0363 0418	Xingyu .....	0009
Walker .....	1667	Xinrisong .....	0848 1910
Waltham .....	0217 0356 0418 0287 0385 0037 0556 0668 0109 1037 0431 1668 0163 0443	Xinsida .....	0329
Wards .....	0016 0111 0165 0179 0019 0020 0174 0178 0021 0027 0028 0180 0186 0030 0054 0187 0056 1147 0866 1156 0029 0080 0096	XLogic .....	0698 0860
Warumaia .....	0374 0661 0634	Xoceco .....	0779 0785
Watson .....	0037 1037 1248 0320 0556 0163 0009 0668 0218 0305 0579 0519 0394 1908 1437 1668 0327	Xoro .....	1196 1217
Watt Radio .....	0102 0544 0349 0163 0216 0486 0428	Xrypton .....	0037 0556
Waycon .....	0156	Xuelian .....	0848 1910
Wega .....	0036 0037 0556 0087	Yamaha .....	0019 0650 0769 0839 0833 0030
Wegavox .....	0009 0037 0556	Yamishi .....	0282 0455 0218 0037 0556 0217
Weipai .....	0009	Yapshe .....	0250
Welltech .....	0714	Yingge .....	0009
Weltblick .....	0037 0556 0320 0217	Yokan .....	0037 0556
Weltstar .....	1037	Yoko .....	0037 0217 0264 0556 0218 0009 0431 0421 0370 0305 0339 0216 0247
		Yongbao .....	0848 1910
		Yonggu .....	0009
		Yorx .....	0218
		Yoshita .....	0825
		Youlanasi .....	0817
		Yousida .....	0009 0848 1910
		Yuhang .....	0009
		YU-MA-TU .....	0796 0037
		Zaapa .....	1189

---

Zanela .....	0238
Zanussi .....	0206 0305 0363 0217
Zenith.....	0016 0017 0463 0092
	1909 1911 0178 1929
	1661
Zenor.....	0339
Zepto.....	1585
Zhuhai.....	0009 0374
Zonda.....	0003 0698 0779
ZX.....	0284 1908

## Descubre más:

- / En el 1004 (desde tu móvil o fijo)
- / En el +3469991004 (desde el extranjero)
- / En [www.movistar.es](http://www.movistar.es)
- / En nuestras tiendas Movistar